



PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MEBLA I KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Do czyszczenia blatu stołu należy stosować suchą szmatkę lub preparaty przeznaczone do tego typu surowca.
2. Należy stosować podkładki pod gorące jak i wilgotne przedmioty w celu uniknięcia przebarwień i plam.
3. Użytkować mebel zgodnie z przeznaczeniem.
4. Nie wystawiać stołu na zewnątrz, gdyż wszelkie oddziaływanie czynników atmosferycznych może doprowadzić do trwałych zniekształceń, zmian w zabarwieniu, pęknięć itp.
5. Drewno jest materiałem stosunkowo miękkim w związku z czym może być podatne na zarysowania i wgniecenia. Zalecamy używać podkłady, które zabezpieczą np. przed śladami po długopisie.
6. Nie należy nakrywać blatu stołu innymi materiałami, takimi jak szkło, kamień itp.

Konserwacja mebli drewnianych

W celu odświeżenia powierzchni drewnianej warto co 3 miesiące nanieść na nią, równomiernie wzdłuż słoju, warstwę oleju do drewna do momentu całkowitego wchłonięcia.

***NIE UŻYWAĆ** środków czyszczących lub konserwujących, które nie są dostosowane do drewna!

***Powierzchnie olejowane nie są zabezpieczone przed zabrudzeniami!**

Jeśli mają państwo pytania dotyczące ewentualnego odświeżenia blatu stołu prosimy zwrócić się bezpośrednio do naszych ekspertów firmy Timbart.